

Was tun, wenn es brennt? Verhalten im Brandfall:

1. Ruhe bewahren! Geraten Sie nicht in Panik, das überträgt sich auf Andere! Versuchen Sie vielmehr, andere Personen mit Ihrem rationalen Handeln zu beruhigen.
2. Verlassen Sie umgehend mit allen Haushaltsmitgliedern die Wohnung. Halten Sie nicht an, um irgendetwas mitzunehmen!
3. Schließen Sie beim Verlassen der Wohnung jede Tür, durch die Sie kommen. So erschweren Sie ein Ausbreiten des Feuers.
4. Bei starkem Rauch kriechen Sie in Bodennähe, um möglichst wenig Rauch einzuatmen. Wenn möglich, halten Sie ein nasses Tuch vor Mund und Nase.
5. Rufen Sie die Feuerwehr (112) an, sobald Sie das Gebäude verlassen haben. Sprechen Sie ruhig und deutlich, nennen Sie Namen, Adresse und Brandort. Wenn möglich, sagen Sie, ob Menschen oder Tiere in Gefahr sind und was brennt.
6. Wenn Sie die Wohnung nicht verlassen können, schließen Sie die Tür und verstopfen Sie die Ritzen mit feuchten Decken oder Ähnlichem. Rufen Sie die Feuerwehr und warten Sie am offenen Fenster auf Rettung. Niemals aus Angst aus dem Fenster springen!



BRUNATA-METRONA ist Mitglied der Kampagne „Rauchmelder retten Leben“, des Forums Brandrauchprävention e.V.

Lesen Sie mehr unter www.rauchmelder-lebensretter.de oder auf unserer Webseite www.brunata-metrona.de

Nutzerinformation zum fernprüfbareren Rauchmelder^{star}



Bei Geräte-Störungen informieren
Sie bitte den BRUNATA-METRONA
24-Stunden-Notdienst

0180 5047110

(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz; Mobil
max. 42 Cent/Min.)



Informationen

Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung oder unserer Webseite:

www.brunata-metrona.de

Ihre Wohnung ist ausgestattet mit modernen fernprüfbaren Rauchmeldern. In dieser Nutzerinformation finden Sie wichtige Hinweise zum Gerät und seinen Funktionen. Außerdem sind Verhaltensregeln für den Fall eines Brandes enthalten. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Montage

In allen Räumen, außer Bad, Küche und Abstellkammer, wurden Rauchmelder nach den gültigen Regeln der Technik montiert.

Funktion/Betriebszustand

Ein Rauchmelder ist ein unabhängiges elektronisches Gerät, das bei einer Rauchentwicklung einen lauten akustischen Alarm auslöst (Alarmton). Er warnt frühzeitig vor Brandrauch und Bränden, sodass die Bewohner kostbare Zeit gewinnen, um sich in Sicherheit zu bringen und Hilfe herbeizurufen. Im Normalbetrieb gibt der Rauchmelder kein akustisches Signal ab und die LED blinkt nicht.

Funktionskontrolle

BRUNATA führt eine jährliche Fernprüfung der Gerätefunktionen außerhalb der Wohnung durch. Dabei wird, neben der Kontrolle der Raucheintrittsöffnung und der Überprüfung des Rauchmelders auf funktionsrelevante Beschädigungen, auch die Prüfung der Warnsignale durchgeführt.

Gerätestörung

Im Falle einer Gerätestörung lässt sich der Rauchmelder durch Drücken der Prüftaste stumm schalten. Es ertönt ein kurzer Ton, die LED blinkt weiter. Die Stummschaltung einer Störungsmeldung hält drei Tage an. Nach dreimaliger Stummschaltung ist die Deaktivierung nur noch jeweils für einen Tag möglich. Für die Dauer der Stummschaltung blinkt die LED weiterhin 1 mal pro 5 Sekunden. Bitte veranlassen Sie einen Gerätetausch. Setzen Sie sich hierzu mit BRUNATA in Verbindung. Weitere Betriebs- und Warnsignale entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Sicherheitshinweise/Renovierung

Bei dem Rauchmelder handelt es sich um ein raumbezogenes Sicherheitsgerät, welches nicht – außer bei einer Renovierung – demontiert werden darf. Nie die umlaufenden Öffnungen des Gerätes mit Farbe zustreichen oder übertapezieren! Während einer Renovierung Ihrer Wohnung entfernen Sie bitte das Gerät und lagern Sie den Melder und ggf. Sockel getrennt und staubfrei in einer Plastiktüte. Nach der Renovierung bitte umgehend an gleicher Stelle dasselbe Geräte wieder montieren und eine Alarmprüfung durchführen. Bleibt der Rauchmelder länger als 2 Wochen demontiert, gibt er eine akustische Meldung aus. Nach Wiedereindreihen in den Sockel erlischt die Meldung. Die Stummschaltung ist im demontierten Zustand nicht möglich. Grundsätzlich gilt, dass der Rauchmelder nur Verschmutzungen ausgesetzt werden darf, die im Rahmen einer üblichen Wohnungsnutzung anfallen.

Beschädigung/Verlust

Bei Beschädigung oder Verlust durch unsachgemäßen Gebrauch informieren Sie umgehend BRUNATA, damit der Schaden behoben werden kann. Die Kosten sind in diesem Fall von Ihnen zu tragen.

Täuschungsalarm

Wasserdämpfe, Baustaub oder sehr starker Zigarettenrauch können zu einem Täuschungsalarm führen. Den Dauerpiepton schalten Sie durch Drücken der Prüftaste (gesamtes Oberteil des Rauchmelders) aus. Sorgen Sie umgehend für eine gute Durchlüftung des Raumes. Sollte der Piepton trotzdem weiter ertönen, betätigen Sie erneut die Prüftaste. Lässt sich der Alarm nicht dauerhaft ausschalten, informieren Sie bitte BRUNATA. Bei einem Alarm ohne Grund informieren Sie vorsorglich auch Ihre Nachbarn, sodass nicht grundlos die Feuerwehr alarmiert wird.